

Qualität aus erster Hand!
Sie haben sich für ein Markenprodukt der
Firma Zangenberg entschieden.



Bitte lesen Sie die Anleitung vor der ersten Benutzung aufmerksam durch. Sie erhalten wichtige Hinweise für den Gebrauch des Sonnenschirms. Bewahren Sie die Anleitung zur Information bzw. Ersatzteilbestellung auf.

Packliste


- Schirm inkl. Bespannung
- Unterstock

Aufbauanleitung

- ziehen Sie den Schirm aus dem Karton und legen ihn auf eine gerade Fläche (z.B. Tisch, Fußboden)
- entfernen Sie die Transportschutzhülle vom Schirm
- **für SolVida turn:**
Nehmen Sie den Unterstock und stecken diesen auf das untere Ende des Oberstockes unterhalb der Kurbel
- **für SolVida push:**
Entnehmen Sie den Unterstock aus dem Oberstock/Mast und fixieren Sie diesen mit der Feststellschraube auf die gewünschte Länge
- **für SolVida lift:**
Nehmen Sie den Unterstock und stecken diesen in den Oberstock und fixieren Sie diesen mit der Feststellschraube
- nun können Sie den Schirm in einen passenden Schirmständer stellen. Bitte beachten Sie das empfohlene Gewicht für den Schirmständer

Bedienungsanleitung

Bitte lockern und spreizen Sie die Dachstreben leicht vor, indem Sie die Streben von unten greifen und vorsichtig nach außen ziehen.



SolVida turn

Drehen Sie die Kurbel im Uhrzeigersinn bis der Schirm komplett aufgespannt ist. Mit der letzten Kurbelumdrehung knickt das Schirmdach sanft und automatisch zur Seite hin ab.

SolVida push

Der SolVida push öffnet sich kinderleicht indem Sie den Schieber nach oben in Richtung Schirmspitze bewegen. Ebenso komfortabel wie er sich öffnet, schließt sich der SolVida push auch wieder. Durch den einschiebbaren Unterstock ist der Schirm bequem zu transportieren und zu lagern, außerdem passt sich dieser Schirm durch die verstellbare Durchgangshöhe Ihren Bedürfnissen an. Über den Knicker ist ein Abknicken zu beiden Seiten möglich.

SolVida lift

Der SolVida lift öffnet und schließt sich mit einem neuartigen Schieber, der im Mast integriert ist. Das macht den Schirm sehr kompakt und die Bedienung mit nur einer Hand möglich. Das Schirmdach bewegt sich beim Abspinnen nach oben, so dass Sie den Tisch gedeckt lassen können. Über den Knicker ist ein Abknicken zu beiden Seiten möglich.

Technische Daten

Größentabelle der SolVida-Schirmserie. Bitte berücksichtigen Sie das vorgegebene Mindestgewicht des Ständers für Ihr Schirmmodell und Ihre Schirmgröße. Eine Vielzahl der handelsüblichen Ständer bieten Adapter für das Ständerrohr zum Fixieren des Schirmstocks.

Schirm	Größe (cm)	Mast (mm)	Streben mm	Schirmständer	Artikel-Nr.
push	210	38/35	6 x 14 x 20	40 kg	65021
	240	38/35	8 x 14 x 20	40 kg	65024
	270	38/35	8 x 14 x 20	50 kg	65027
	250x200	38/35	6 x 14 x 20	50 kg	65250
	210x210	38/35	4 x 14 x 20	40 kg	65121
turn	240	38/38	8 x 14 x 20	40 kg	65240
	270	38/38	8 x 14 x 20	50 kg	65227
	300	38/38	8 x 14 x 20	50 kg	65230
	330	38/38	8 x 14 x 20	60 kg	65233
	250x200	38/38	8 x 14 x 20	50 kg	65025
	300x200	38/38	8 x 14 x 20	60 kg	65030
lift	300	40/40	6 x 14 x 20	50 kg	65310

Stoffqualität

Standard 100% Polyester

- 100% Polyester
- UPF40+
- wasserabweisend, wetterfest
- Lichtechtheit 4-5

Premium 100% Polyacryl - AGORA

AGORA ist ein hochwertiges Gewebe aus 100% spinndüsengefärbtem Polyacryl, wasserabweisend dank Teflon® Beschichtung. Agora ist die Verschmelzung von Qualität, Design und leuchtenden Farben und das über Jahre. Der UV-Schutz UPF 50+ ist nach australischer Norm (AS/NSZ 4399-1996) die höchste Note.

- 100% Polyacryl, spinndüsengefärbt, Teflon
- UPF50+
- wasserabweisend, wetterfest
- Lichtechtheit 7-8

Premium 100% Polyacryl - Lifestyle

- 100% Polyacryl "Digital bedruckt"
- UPF40+
- wasserabweisend, wetterfest
- Lichtechtheit 6-7

Pflegehinweis und weitere Informationen

*Was schön aussehen soll, muss gepflegt werden:
Trotz Verwendung bester Materialien sind Sonnenschirme nicht pflegefrei.*



Wind

Bei auffrischendem Wind Schirm bitte schließen und vor Witterung schützen.



Verschmutzung

Bitte entfernen Sie zunächst Schmutzteile und Flecken mit Hilfe einer weichen Bürste. Flecken können auch mit lauwarmen Wasser und einer milden Seife punktuell bearbeitet werden. Zum Trocknen der Schirmdecke spannen Sie den Schirm wenn möglich im Schatten auf.



Nässe / Feuchtigkeit

Sollte Ihr Sonnenschirm nass geworden sein, den Schirm bitte nicht in der Sonne sondern in aufgespanntem Zustand im Schatten trocknen lassen, um ein Ausbleichen möglichst zu vermeiden!




Ausbleichen durch Sonne und Schonung des Gestells

Wenn Sie den Schirm nicht benutzen, verwenden Sie bitte die lichtundurchlässige Hülle als Schutz!

Achtung: Sollte der Schirm feucht eingepackt werden, können Stockflecken entstehen. Dies ist keine berechtigte Reklamation. Deshalb bitte nur trockene Schirme mit einer Schutzhülle versehen.

Die mitgelieferte Klarsichthülle schützt den Schirm beim Transport und dient zur Aufbewahrung. Sie bietet aber keinen Schutz gegen Sonne und Feuchtigkeit. Bitte verwenden Sie die passende Schutzhülle für Ihren Schirm aus dem Hause Zangenberg.



UV-Schutz bei Sonnenschirmen

- dunklere Farben bieten meistens einen höheren UV-Schutz
- schwere/dicke/feste Stoffe bieten ebenfalls einen höheren UV-Schutz

Aus praktischer Sicht ist zu beachten, dass der UV-Schutz nur bei direkter Strahlung schützt aber nicht bei reflektierendem Licht. Wir empfehlen daher die Verwendung eines Sonnenschutzmittels!

Ersatzteile

Ersatzteile finden Sie im Internet unter www.zangenberg.de unter der Rubrik Service.

Gewährleistung

Zangenberg gewährleistet, dass dieses Produkt unter Verwendung hochwertiger Materialien hergestellt wurde. Sollten dennoch Mängel auftreten, richten Sie die Reklamation zusammen mit dem Kaufbeleg an Ihren Händler. Die Gewährleistung beginnt mit dem Kaufdatum.

Durch Behebung von Schäden wird der Gewährleistungsanspruch nicht erneuert. Schäden durch unsachgemäße Behandlung oder Gewaltanwendung sind von der gesetzlichen Gewährleistung ausgeschlossen. Eine Haftung seitens des Herstellers für mögliche Beschädigungen des Produktes durch Umwelteinflüsse unterliegen nicht der Gewährleistung. Kosten zur Beseitigung solcher Schäden werden vom Hersteller nicht übernommen.

Zu Ihrer Sicherheit

Führen Sie speziell zu Saisonbeginn und im Abstand von 1-2 Monaten, der Nutzung angemessen, regelmäßige Kontrollen durch. Prüfen Sie insbesondere Gelenke und Verbindungsteile. Bei Schwergängigkeit verwenden Sie handelsübliche Silikonsprays.

Reinigung / Pflege

Flecken wie z.B. Insektenexkremete sollten mit handwarmen Wasser entfernt und nach dem Trocknen des Bezuges mit einem handelsüblichen Imprägniermittel nachbehandelt werden.

Beim Abspannen des Schirmes muss der Stoff nach außen zeigen und darf nicht zwischen den Streben/ Gelenkteilen eingeklemmt werden. Scheuerstellen und Löcher sind kein Reklamationsgrund.

Knickfalten und Weissbruch sind helle Streifen, die entstehen können und auch bei größter Sorgfalt nicht immer zu vermeiden sind. Diese sind daher kein Reklamationsgrund.

Lagerung

Bei der Lagerung im Keller, Schuppen oder unter dem Vordach muss beachtet werden, dass der Schirm ausreichende Belüftung erhält, damit durch Restfeuchtigkeit im Holz oder im Stoff kein Schimmel entsteht. Von einer dauerhaften Lagerung im Freien ist abzuraten.

Explosionszeichnung

